

Marş Motoru Çalışıyor Fakat Motor Çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Doğru motor çalıştırma sırasını takip ettiğinizden emin olunuz. ➤ S. 118
- Yakıt deposunda benzin olduğunu kontrol ediniz.
- PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) Arıza İkaz Lambasının (MIL) yanıp yanmadığını kontrol ediniz.
 - ▶ Eğer lamba yanıyorsa, mümkün olan en kısa sürede servisinizle irtibat kurunuz.

Marş Motoru Çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Doğru motor çalıştırma sırasını takip ettiğinizden emin olunuz. ➤ S. 118
- Yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. ➤ S. 219
- Gevşek bir akü bağlantısı (➤ S. 163) veya akü kutup başlarında (➤ S. 155) paslanma olup olmadığını kontrol ediniz.
- Akünün durumunu kontrol ediniz. ➤ S. 217

Sorun devam ederse motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.