

## Hararet (Yüksek soğutma suyu sıcaklığı gösterge lambası yanıyor)

Aşağıdakiler ortaya çıktığında motor hararet yapmıştır:

- Hararet göstergesi yanarsa.
- Soğutma suyu sıcaklık göstergesinde 6. (H) segmenti yanıp sönüyorsa.
- Hızlanma ağırlaşır.

Eğer bunlar olursa, emniyetli bir şekilde kenara çekiniz ve aşağıdaki prosedürü gerçekleştiriniz. Uzun süre rölantide kalmak yüksek soğutma suyu sıcaklığı uyarı lambasının yanmasına sebep olabilir. Ayrıca 6. (H) segment yanıp sönecektir.

### DİKKAT

Hararet yapmış bir motoru çalıştırmaya devam etmek motorda ciddi hasarlara sebep olabilir.

1. Motoru durdurunuz ve ardından kontak anahtarını I (Açık) konumuna alınız. ➤ S. 53

2. Radyatör fanının çalıştığını kontrol ediniz ve ardından kontağı O (Kapalı) konumuna getiriniz.

#### Fan çalışmıyorsa:

Bir arızadan şüpheleniniz. Motoru çalıştırmayınız. Motosikletinizi servisimize götürünüz.

#### Fan çalışıyorsa:

Motorun kontak O (Kapalı) konumundayken soğumasına izin veriniz.

3. Motorun soğumasının ardından, radyatör hortumunu kontrol ediniz ve bir kaçak olup olmadığına bakınız ➤ S. 173

#### Eğer kaçak varsa:

Motoru çalıştırmayınız Motosikletinizi servisimize götürünüz.

4. Soğutma suyu yedek deposundaki seviyeyi kontrol ediniz. ➤ S. 173  
▶ Gerekirse, soğutma suyu ekleyiniz.
5. Eğer 1'den 4'e kadar olan kontroller normalse, sürüşe devam edebilirsiniz fakat hararet göstergesini yakından kontrol ediniz.