

Honda SMART Anahtar sistemi düzgün çalışmıyorsa aşağıdaki işlemleri yapınız.

- Honda SMART Anahtar sisteminin devrede olduğunu kontrol ediniz. Honda SMART Anahtarındaki ON/OFF düğmesine hafifçe basınız. Honda SMART Anahtarının LED'i 3 kez yanıp sönmüyorsa, Honda SMART Anahtarını aktif hale getiriniz. ➤ S. 60 Honda SMART Anahtarının LED'i yanıt vermiyorsa, pilini değiştiriniz. ➤ S. 184
- Honda SMART Anahtar sistemi herhangi bir iletişim arızası olmadığını kontrol ediniz. Honda SMART Anahtar sistemi düşük yoğunluklu radyo dalgaları kullanmaktadır. Honda SMART Anahtar sistemi aşağıdaki ortamlarda düzgün çalışmayabilir:
 - ▶ Yakınlarda televizyon kuleleri, elektrik santralleri, radyo istasyonları veya havaalanları gibi güçlü radyo dalgaları veya sesleri üreten tesisler olduğunda.
 - ▶ Honda SMART Anahtarını, dizüstü bilgisayar veya telsiz veya cep telefonu gibi kablosuz iletişim cihazı ile birlikte taşıdığınızda.

▶ Honda SMART Anahtarını metal nesnelere temas ettiğinde veya metal nesnelere örtüldüğünde.

- Kayıtlı bir Honda SMART Anahtar kullanıldığını kontrol ediniz. Kayıtlı bir Honda SMART Anahtar kullanınız. Honda SMART Anahtar sistemi kayıtlı bir Honda SMART Anahtar olmadan çalıştırılmaz.
- Kırık bir Honda SMART Anahtar kullanmadığınızdan emin olunuz. Kırık bir Honda SMART Anahtar kullanırsanız, Honda SMART Anahtar sistemi etkinleştirilemez. Acil durum anahtarını ve kimlik etiketini bayinize getiriniz.
- Motosikletinizdeki akünün durumunu ve akü kablosunu kontrol ediniz. Aküyü ve akü kutup başlarını kontrol ediniz. Akü zayıf ise şarj ediniz.

Honda SMART Anahtar sistemi diğer nedenlerden dolayı devreye girmiyorsa, Honda servisimize başvurunuz.