

Belirti	Sebebi/çözümü
Müzik sistemi çalışmıyor.	Motosiklet hareket halindeyken bazı manuel işlevler ve ayarlar yapılamaz. Araç durana kadar gri olan ayarları kullanamazsınız.
[Vehicle setting] [Araç ayarları] menüsü ayarları yansıtılmıyor veya çalışmıyor.	Kontak anahtarı ACC konumundayken [Vehicle setting] [Araç ayarları] menüsünden istenen ayar seçilemez ve işlemler sınırlıdır. Ayar menüsü kontak anahtarı I (Açık) konuma alındığında bir önceki ayar ekranına geri döner.
Kontak sürekli olarak O (Kapalı) konumuna ve I (Açık) konumuna alındığında.	Sistemin yeniden başlatılması zaman aldığından, ekranın görünmesi de zaman alabilir.
Yüksek sıcaklık/aşırı akım koruması	Sistemi korumak için bazı işlemler geçici olarak sınırlandırılabilir. Sorun çözüldükten sonra sistem otomatik olarak normal konuma döner.
Rölantide Durma sistemi hakkında (GL1800BD/DA)	Rölantide Durma sistemi etkinleştirildiğinde, sistemin korunması için ses geçici olarak kapatılabilir, ancak ses otomatik olarak yeniden açılacaktır.
Radyo alıcısı duyarlılığı	Alıcının duyarlılığı, radyo anteninin (sağ sele çantasının üstünde) yakınında bulunan radyo dalgalarını kesen nesneden etkilenir.
Yazılım güncellemesi	Bu kullanım kılavuzundaki açıklamalar, yazılım güncellemesini yaptıktan sonra aracınızın Müzik Sistemiyle uyuşmayabilir (harita verileri güncelleme, Navigasyon Sistemi bulunan modeller).

Yukarıdaki kontrolden sonra sorun devam ederse, motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.