

Gösterge Paneli

Gösterge paneli, yansımayı ve parlamayı önlemek için özel bir yüzey kaplaması ile kaplanmıştır.

Gösterge panelindeki nemi (yağmur suyu dahil) hemen kuru, yumuşak bir bezle siliniz.

Gösterge panelini yumuşak bir bez ya da süngerle bol su kullanarak temizleyiniz. Daha kirli bir gösterge paneli için bir sünger ve bol su ile seyreltilmiş doğal deterjan kullanınız. Deterjanı iyice durulayınız. Yumuşak ve temiz bir bezle kurulayınız.

Akü sıvısı, fren hidroliği veya kimyasal solventleri ön gösterge panelinden uzak tutmaya dikkat ediniz. Bunlar, gösterge panelinin özel yüzey kaplamasına zarar vereceklerdir.

Egzoz Borusu ve Susturucu

Egzoz borusu ve susturucu paslanmaz çelikten yapılmıştır fakat, çamur veya toz ile kirletilebilir.

Çamuru veya tozu temizlemek için, ıslak bir sünger ve sıvı bulaşık deterjanı kullanınız, ardından temiz su ile iyice durulayınız. Güderi veya yumuşak bir havlu ile kurulayınız.

Gerekirse, piyasadan temin edilebilen uygun bir madde kullanarak ısı lekelerini çıkarabilirsiniz. Ardından çamur veya tozu çıkarmak için yaptığınız işlemle aynı şekilde durulayınız.

Egzoz borusu ve susturucu boyalı olduğunda, piyasada bulunabilen aşındırıcı mutfak temizlik maddeleri kullanmayınız. Egzoz borusu ve susturucudaki boyalı yüzeyleri temizlemek için doğal deterjan kullanınız. Egzoz borunuzun ve susturucunuzun boyalı olup olmadığından emin değilseniz, servisimize başvurunuz.

DİKKAT

Her ne kadar egzoz paslanmaz çelikten imal edilmiş olsa da, paslanabilir. Fark edildiği anda tüm izleri ve lekeleri temizleyiniz.