


Информационная строка

На информационной строке отображается различная информация (информация текущего аудиисточника, информация о транспортном средстве, информация раздела помощи или системная информация).



Информационная строка


Обычно при нажатии кнопки **INFO** отображается информация о текущем аудиисточнике либо информация о транспортном средстве.




Кнопка **INFO**

Для изменения информации о текущем аудиисточнике либо информации о транспортном средстве нажимайте кнопку **INFO** до тех пор, пока не будет отображен пункт, который требуется изменить. Пункты меню информационной строки отображаются следующим образом:

Индикации нет



Информация о текущем аудиисточнике



Расход топлива для поездки A



Расход топлива для поездки B



Мгновенный расход топлива



Время от начала движения



➡ Нажмите кнопку **INFO** (Информация).

Информационная строка в следующих случаях будет появляться либо изменять индикацию.

- Полезная информация: ➡ Стр. 31
Когда системы мотоцикла выводят полезную для водителя информацию.
- Системная информация: ➡ Стр. 31
Когда системы мотоцикла выводят полезную для водителя системную информацию.

Если мотоцикл отображает какую-либо информацию, выводится только информация, имеющая наивысший приоритет. Если отменить отображение информации нажатием кнопки **INFO**, она перестанет отображаться до следующего включения зажигания.