




Переключатели

Центральная панель

Интерфейсный поворотный переключатель (ENTER) (ВВОД)

- Вращайте  (интерфейсный поворотный переключатель) или перемещайте  в одном из восьми направлений для выбора требуемых пунктов.
- Для ввода выбранной настройки нажмите  (ENTER) (ВВОД).

Основные функции: ➔ Стр. 28

Кнопка (Home) (Домой)

Нажмите для возврата к домашнему экрану (Home). ➔ Стр. 28

Кнопка SEL

Нажмите для перевода курсора к дисплею INFO 1. ➔ Стр. 38

Выключатель (подогрева руля)

Нажмите для регулировки интенсивности подогрева руля. ➔ Стр. 140

Кнопка AUDIO

Нажимайте для переключения источников аудиосигнала. ➔ Стр. 75

Кнопка INFO INFO

Нажмите для отображения информационной строки на многофункциональном дисплее. ➔ Стр. 29

Кнопка Назад (Back)

Нажмите для возврата к предыдущему экрану. ➔ Стр. 28

Кнопка SET

Нажмите для выбора нужного дисплея или для сброса показаний счетчика пробега за поездку. ➔ Стр. 40

Выключатель (подогрева сидла водителя)

GL1800/DA
Нажмите для регулировки интенсивности подогрева сидла водителя. ➔ Стр. 141

