

- Не оставляйте устройство в мотоцикле (центральном кофре или вещевом отсеке и т.п.). От сильного нагрева устройство может выйти из строя.
- Выполняйте меры предосторожности, приведенные в руководстве по эксплуатации устройства.
- Некоторые устройства USB (например, устройства с защитной блокировкой) могут не работать с аудиосистемой или иметь ограниченную работоспособность.
- Перед воспроизведением данных с устройств рекомендуется сохранить резервную копию данных.
- Устройство iPhone, iPod и некоторые устройства USB можно заряжать с помощью провода USB при установленном в положение I (On)(Вкл) или ACC замке зажигания. Зарядка устройства может занять больше времени, чем обычно.
- Для защиты устройств от повреждений рекомендуется оборачивать его мягкой тканью или класть в защитный чехол.
- Будьте осторожны, следите, чтобы влага не попадала в разъем USB.
- Запрещается подключать устройство через концентратор.
- Не подключайте несовместимые устройства.
- Если аудиосистема не распознает устройство, попробуйте отключить и снова подключить или перезагрузите его.