

Европейские страны прямых продаж, Великобритания, Турция, Австралия, Новая Зеландия

Пункт проверки	Проверить ☞ Стр. 153	Периодичность работ <sup>1</sup>					Еже- годная про- верка	Регу- лярная замена	См. стр.	
		x 1000 км	1	12	24	36				48
		x 1000 миль	0,6	8	16	24				32
Топливопровод	🔧			I	I	I	I	I		-
Уровень топлива в баке	I									134
Функционирование дроссельной заслонки	🔧			I	I	I	I	I		180
Воздухоочиститель <sup>2</sup>	🔧					R		R		-
Вентиляция картера <sup>3</sup>				C		C		C		181
Свеча зажигания						R		R		167
Зазор клапанов	🔧					I		I		-
Моторное масло	I		R	R	R	R	R	R		169
Масляный фильтр			R		R		R	R		170
Масляный фильтр сцепления (GL1800BD/DA)			R		R		R			172
Частота холостого хода	🔧			I	I	I	I	I		-
Охлаждающая жидкость <sup>4</sup>	I			I	I	I	I	I	3 года	173
Система охлаждения	🔧			I	I	I	I	I		-
Система подачи воздуха холо- стого хода	🔧					I		I		-
Система рециркуляции паров бензина	🔧					I		I		-

#### Уровень сложности технического обслуживания

- 🔧: Средний. Операция должна выполняться официальным дилером Honda, за исключением тех случаев, когда у вас есть необходимый инструмент и вы обладаете соответствующей квалификацией, позволяющей выполнять работы самостоятельно. Описание операций приведено в официальном Руководстве по ремонту Honda.
- 🔧: Технический. В целях безопасности рекомендуется доверить выполнение сервисных операций официальному дилеру Honda.

#### Расшифровка символов, приведенных в таблице

- I: Проверка (при необходимости, очистка, регулировка, смазка или замена)
- C: Очистка
- R: Замена