

## Замена моторного масла и масляного фильтра двигателя

Замена моторного масла и масляного фильтра требует применения специального инструмента. Рекомендуется поручить выполнение сервисных операций официальному дилеру Honda.

Используйте только новые оригинальные масляные фильтры Honda, предназначенные для данной модели, либо их аналоги.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Использование неподходящего масляного фильтра может привести к серьезной поломке двигателя.

### GL1800BD/DA

Проверка уровня моторного масла производится при отключенной системе остановки двигателя на холостом ходу.

1. Если двигатель холодный, запустите его и прогрейте в течение 3-5 минут.
2. Переключите выключатель зажигания в положение ○ (Off) (ВЫКЛ), остановите двигатель и подождите 2 - 3 минуты.
3. Установите мотоцикл на ровной горизонтальной площадке.

4. **GL1800BD/DA** Расположите под сливными пробками А, В и С, а также под масляным фильтром подходящую емкость для сбора масла.

**GL1800/B** Расположите под сливным отверстием двигателя и масляным фильтром емкость для сбора масла.

5. **GL1800BD/DA** Для слива масла снимите пробку маслоналивного отверстия, сливную пробку А, сливную пробку В и сливную пробку С вместе с уплотнительными шайбами.

**GL1800/B** Для слива масла снимите пробку маслоналивной горловины и отверните сливную пробку с уплотнительной шайбой.

