

Успешный ввод идентификационного номера:

После ввода последней цифры идентификационного номера и нажатия кнопки пуска выполняется авторизация идентификационного номера. После этого происходит разблокировка руля (если до этого он был заблокирован) и активация электрической системы. Двигатель можно запустить.

Можно остановить двигатель, выключить электрическую систему и заблокировать руль с помощью выключателя зажигания. Для повторной активации электрической системы потребуется повторить процедуру ввода идентификационного номера.

Неправильный ввод идентификационного номера:

Если после ввода идентификационного номера он не был распознан системой, включить электрическую систему и разблокировать руль будет невозможно.

Повторите процедуру ввода идентификационного номера с самого начала.

Отмена ввода идентификационного номера

Если номер был введен неправильно, можно отменить процедуру ввода идентификационного номера, просто не нажимая никаких кнопок в течение 20 секунд (прозвучит зуммер).

Повторите процедуру ввода идентификационного номера с самого начала.