

Ключи

Аварийный ключ

К мотоциклу прилагаются аварийный ключ, встроенный в пульт ключа и табличка с номером ключа. Храните аварийный ключ и табличку с номером ключа в надежном месте.

Обычно встроенный ключ хранится в смарт-ключе Honda SMART Key. ➤ Стр. 201

Чтобы изготовить дубликат ключа, обратитесь с ключом и табличкой с номером ключа в дилерский центр или мастерскую по изготовлению ключей.

Аварийный ключ и встроенный ключ используются для отпирания левого бокового кофра в экстренной ситуации. ➤ Стр. 201

Не храните запасной ключ в боковых кофрах, центральном кофре (GL1800/DA) или отсеке в обтекателях (кроме версии GL1800DA).



Смарт-ключ Honda SMART Key

Смарт-ключ Honda SMART Key позволяет выполнять следующие действия:

- Отпирание или запираение руля и включение и отключение электрической системы
- Разблокировка левого и правого боковых кофров и центрального кофра
- Разблокировка отсека в обтекателе

Идентификационный номер ID смарт-ключа Honda SMART Key указан на табличке с идентификационным номером ID. Отпирание руля (если руль заблокирован) и включение и отключение электрической системы можно выполнить, введя идентификационный номер.

Всегда носите с собой аварийный ключ и табличку с идентификационным номером, но храните их при этом отдельно от смарт-ключа Honda SMART Key, во избежание их одновременной утери.

Таже храните копию идентификационного номера вне мотоцикла.