


## Sele



## ■ Sökme

1. Kontak anahtarını sele kilitine yerleştiriniz.
2. Saat yönünde çeviriniz, ardından seleyi yukarı ve geri doğru çekiniz.

## ■ Takma

1. Ön tırnakları ön desteğe ve arka tırnakları şasi üzerindeki arka desteklere yerleştiriniz.
2. Yerine oturana kadar selenin arka kısmını ileri iterek aşağı doğru bastırınız. Hafifçe yukarı doğru çekerek selenin yerine oturup kilitlendiğinden emin olunuz. Kapatıldığında sele otomatik olarak kilitlenir. Kontak anahtarınızı selenin altındaki bölmede kilitlememeye dikkat ediniz.