


Procedure di base per il corretto funzionamento

Controlli precedenti alla messa in moto ➤ P. 42

Controllare attentamente lo scooter per escludere eventuali rischi durante la guida.



Accelerazione

Accelerare gradualmente.
Rispettare i limiti di velocità.



Cambio di marcia ➤ P. 34

Avviamento del motore ➤ P. 32

Avviare il motore e portarlo in temperatura.
Evitare di portare il motore in fuorigiri.



Avviamento della motocicletta

Prima di svoltare o immettersi nella circolazione, segnalare la direzione premendo l'interruttore degli indicatori di direzione e controllare il traffico in arrivo.

Utilizzo delle funzionalità di base.

- Strumentazione ➤ P. 22
- Spie ➤ P. 27
- Interruttori ➤ P. 28
- Bloccasterzo ➤ P. 30
- Chiave di accensione retrattile ➤ P. 31

