

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Açılış/Kapanış ekranı

STD modundan ve SP modundan kontağı açıp kapattığınızda gösterge paneli ekranını seçebilirsiniz.

SP modunu seçtiğinizde, göstermek istediğiniz harfler açılış/kapanış ekranı görünürken de gösterilebilir.

Açılış/kapanış ekranını ayarlamak için:

➔ S. 36

Açılış/kapanış mesajını ayarlamak için:

➔ S. 36