



**Korna  
düğmesi**

#### **N-D Svici**

Boş vites ile AT  
MODU arasında geçiş  
yapmak için. ➔ S. 60



**Marş düğmesi**

#### **Kontakt Anahtarı**

Elektrik sistemini açık  
kapatır, gidonu kilitler.

▶ Anahtar ○ (Kapalı) veya  
Ⓛ (Kilitli) konumunda iken  
çıkartılabilir.

**Gidon Kilidi** ➔ S. 51

#### **A/M Svici**

AT MODU ile MT MODU  
arasında geçiş yapmak  
için. ➔ S. 60

#### **Motor durdurma düğmesi**

Normalde ○ (Çalışma)  
konumunda olmalıdır.

▶ Acil durumda, motoru  
durdurmak için ⊗ (Kapalı)  
konumuna (marş motoru  
çalışmayacaktır) alınız.