

**Выключатель зажигания**


Включает и выключает электрическую систему, блокирует рулевую колонку.

- ▶ Ключ можно извлечь только в положении OFF или LOCK.

**Как заблокировать рулевую колонку:**

Блокируя руль на стоянке, Вы защищаете свой мотоцикл от угона.

Также рекомендуется использовать U-образный противоугонный блокиратор колеса или подобное устройство.

**ON**


Включает электрическую систему для запуска и движения.

**OFF**

Выключает двигатель.

**LOCK**

Блокирует рулевую колонку.

**Блокировка:**

- 1 Поверните руль влево до упора.
- 2 Нажмите на ключ замка зажигания и установите его в положение LOCK.
  - ▶ Если ключ не поворачивается, слегка покачайте руль из стороны в сторону.
- 3 Извлеките ключ из замка зажигания.

**Разблокировка:**

Вставьте ключ в замок зажигания, нажмите на него и поверните в положение OFF.