


NC750XD**NC750XD**

- 1 Переведите аварийный выключатель двигателя в положение RUN .
- 2 Поверните ключ зажигания в положение ON.
- 3 Включите нейтральную передачу (должен включиться индикатор ).
- 4 При полностью закрытой дроссельной заслонке нажмите кнопку запуска .
- 5 Перед началом движения обязательно разблокируйте стояночный тормоз.

(Все модели)

Если Вам не удалось запустить двигатель:

- 1 Полностью откройте дроссельную заслонку и нажмите на кнопку запуска, удерживая ее в течение 5 секунд.
- 2 Повторите процедуру запуска.
- 3 Если холостой ход после запуска двигателя нестабилен, немного приоткройте дроссельную заслонку.
- 4 Если Вам не удалось запустить двигатель, подождите 10 секунд и повторите пункты 1 и 2.

Если двигатель не заводится  **стр.101**