


Renk öncelik sırası:



### **Ana renk modu**

SEL düğmesi basılı tutularak ekran aşağıdaki gibi değiştirilebilir:



Ayarlamak istediğiniz mod görüldüğünde, SEL düğmesini bırakınız.