


## Elektrik Problemleri ► Yanmış Sigorta

## | Ana Sigorta



Sorun giderme

1. Bagaj bölmesini açınız. ► S. 65
2. Bakım kapağını çıkarınız. ► S. 91
3. Aküyü sökünüz. ► S. 87

4. Marş anahtarı ile kablo konnektörünü ayırınız.
5. Ana sigortayı çekip çıkarınız ve yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. Yanmış bir sigortayı daima aynı değerde bir sigorta ile değiştiriniz.
  - Yedek ana sigorta manyetik marş anahtarının içinde bulunmaktadır.
6. Parçaları sökme işlemini ters sırayla izleyerek takınız.

**DİKKAT**

Eğer sigorta sürekli yanıyor, muhtemelen bir elektrik arızası vardır. Motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.