


# 装備の使いかた

## フロントシート

### 《取外し》

1. リヤシートを取外します。(61ページ参照)
2. ボルトを外します。
3. シートを後方へずらしながら持ち上げて取外します。



### 《取付け》

1. フレームのフックにシートの凸部を差し込みます。
2. シート後部をボルトでしっかりと締付けます。