

《バッテリーの取付け、取外し》

取外し

1. リヤシートを取外します。(61ページ参照)
2. リヤセンターカウルを取外します。(111ページ参照)
3. グラブレールカバーを取外します。(112ページ参照)

4. クリップを外します。
5. 左リヤカウルの前側を手前に引き、フックをゲロメットから外します。
6. 左リヤカウル中央部のツメをリヤグラブレールのフックから外します。

左リヤカウル リヤグラブレールのフック

