

8. バッテリーセットプレートのボルトを外し、バッテリーセットプレート、カラーを取外します。
9. ⊖側コード端子のボルトを外し、⊖側コードを外します。
10. ターミナルカバーをめくり、⊕側コード端子のボルトを外して、⊕側コードを外します。
11. バッテリーを取出します。

取付け

1. 取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。

バッテリーコードは、必ず先に⊕側より取付けてください。

また、ターミナル部にゆるみが生じないように実際にボルト／ナットを締付けてください。

2. 左リヤカウルを取付けます。
3. グラブルールカバーを取付けます。(115ページ参照)
4. リヤセンサーカウルを取付けます。
5. リヤシートを取付けます。

