


スイッチ



アイドリングストップモード切り換えスイッチ

- **IDLING STOP**: アイドリングストップ・システム作動
- **IDLING**: アイドリングストップ・システム解除

アイドリングストップ・システム



ウィンカー(方向指示器)スイッチ

解除はスイッチを押して行います。



ヘッドライト(前照灯)上下切換スイッチ

- **D(HI)**: ヘッドライトが上向き
- **D(LO)**: ヘッドライトが下向き