


オイル量の点検

トランスミッションオイルの点検は、アイドリングストップモード切り換えスイッチをIDLINGにして行ってください。

1. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。



2. エンジンが冷えている場合は、3～5分ほどアイドリングさせる。
3. メインスイッチを OFF にしてエンジンを止め、2～3分間待つ。
4. オイルチェックボルト、ワッシャーを外す。
5. オイルがボルト穴の下端まであることを油面の位置で確認する。
6. ワッシャーを新品に交換し、オイルチェックボルトを確実に取り付ける。