

## ■ スターターモーターは作動するがエンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか  
⇒ P. 25
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか  
▶ 点灯している場合は、ただちにHonda販売店にご相談ください。

これらに該当しない場合は、次の方法を試してください。

1. スロットルグリップを全開にし、スタータースイッチを5秒間押す。
2. 通常手順(2～4)でエンジンをかける。  
⇒ P. 25
3. エンジンがかかり、エンジン回転が安定しない場合はスロットルグリップを少し(3 mm程度)開ける。  
エンジンがかからないときは10秒間待ってから、1.と2.の手順を繰り返す。

## ■ スターターモーターが作動せず始動できないとき

次の点を確認してください。

- ヒューズが切れていないか ⇒ P. 71
- バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか ⇒ P. 44
- ▶ バッテリーあがり、スターターモーターが回らないときは、キックスターターによる始動を試みましょう。

これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda販売店にご相談ください。