


基本操作の流れ

エンジン始動前 **▶P.45**

運転する前に日常点検を行いまししょう。
燃料残量を確認しまししょう。



エンジン始動 **▶P.31**

周囲の安全を確認して、エンジンをかけます。空ぶかしはさしまししょう。



基本装備の使いかた

- メーター **▶P.16**
- 警告灯 / 表示灯 **▶P.23**
- スイッチ **▶P.24**
- ハンドルロック **▶P.26**
- シャッター **▶P.27**
- アイドリングストップ・システム **▶P.28**

加速 **▶P.35**

発進や加速はスロットルをゆっくり回し、急加速はさけまじょう。



発進

後方の安全や周囲の状況に注意し、方向指示器で合図を出し走り出します。