

1 ビジュアル目次

ご使用前の前に

装備の
使いかた

乗って
みようー


こんな
ときは...

メンテナンス
について

車両情報

さくしん

はメンテナンス部
 品項目を表します
 は機能・操作項目を表
 します



積算距離計(P.16)

方向指示器表示灯
(P.17)

燃料計(P.16)

速度計(P.16)

速度警告灯(P.16)

左ブレーキレバー

前照灯上下切換え
スイッチ(P.26)

方向指示器スイッチ
(P.26)

ホーンスイッチ
(P.26)

右ブレーキレバー

スタータスイッチ
(P.23)

メインスイッチ(P.23)
シャッター(P.32)