

ア	安全運転のために	5
	安全に関する表示について	表2
イ	色物部品をご注文のとき	40
	インナーラック	15
ウ	運転する前に(安全運転のために)	6
エ	エアクリーナエレメントの交換	55
	エンジンオイルの補給	50
	エンジンオイルの量の点検	48
	エンジンが始動しないとき	35
	エンジンのかけかた	19
オ	オドメータ ⇒ 積算距離計	14
カ	改造(安全運転のために)	11
	各部の名称	2~4
	ガソリンの補給 ⇒ 燃料の補給	28
	簡単なメンテナンス	44
キ	キックスターペダル	22
ク	車のお手入れ	32

ケ	計器類	14
	警告灯	14
	ケーブル・ワイヤ類	56
コ	コンビニフック	15
サ	サービステータ	58
シ	シート	16
	シャッター	30
	主要諸元	57
	書類入れ	18
ス	スタータスイッチ	21
	スタートするとき	23
	スピードメータ ⇒ 速度計	14
セ	積算距離計	14
	前照灯上下切換えスイッチ	24
ソ	装備の使いかた	13
	速度計	14
	速度警告灯	14
タ	タイヤの点検	46
	正しい走りかた	24

使用前に

装備の
使いかた乗って
みようーこんな
ときは...メンテナンス
について

車両情報

さくいん