


 **Indicatore livello carburante** ➔ P.29

OIL CHANGE
Spia di cambio dell'olio ➔ P.30 /
 ➔ Spia di manutenzione ➔ P.31


Contachilometri parziale [TRIP A/B] ➔ P.25

Indicatore temperatura aria esterna [AIR TEMP.] ➔ P.29



Contachilometri totale [TOTAL] ➔ P.25 /
Autonomia di percorrenza [RANGE] ➔ P.27 /
Consumo chilometrico istantaneo [CONS.] ➔ P.25

Orologio
Impostazione dell'orologio:
 ➔ P.35

 **Indicatore temperatura del liquido di raffreddamento** ➔ P.29

Consumo chilometrico medio [AVG CONS.] ➔ P.26 /
Tempo trascorso [ELAPSED] ➔ P.27

 **Misuratore di tensione della batteria** ➔ P.29