

### 《溝の深さと異状な摩耗》

- 溝の深さに不足がないかをウェアインジケータ（摩耗限度表示）により点検します。
- ウェアインジケータがあらわれたときは、使用限度ですのでただちにタイヤを交換してください。
- 操縦安定性の確保など安全な走行のため、トラック中央部の溝の深さが次の数値になったときは交換してください。

前輪 1.5mm      後輪 2.0mm

- タイヤの接地面が異常に摩耗していないかを点検します。

### 《金属片、石などの異物》

タイヤの接地面や側面に、釘や石などがささったり、かみ込んだりしていませんかを点検します。

### 注意

- 空気が正常でなかったり、タイヤに亀裂損傷や異常摩耗があるとハンドルをとりたたり、パンクの原因になります。

### 異状な摩耗

