

Anahtarlar

Kontak anahtarı

Anahtar numara plakası birlikte verilen anahtar numarasını bu kılavuza kaydettiğinizden emin olunuz. Anahtar numara plakasını emniyetli bir yerde saklayınız.

Kopyasını çıkarmak için, servise yedek anahtarı veya anahtar numarası plakasını götürünüz. Tüm anahtarları ve anahtar numarası plakasını kaybederseniz, anahtar numarasını belirlemek için servisiniz büyük ihtimalle kontak grubunu sökmek zorunda kalacaktır.

Metal anahtarlık, kontağın çevresindeki alana zarar verebilir.

Göstergeler, Kumandalar ve Diğer Özellikler

Kontak Anahtarı

Motor dururken kontağı ON konumunda bırakmak aküyü boşaltacaktır.

Sürüş esnasında anahtarı çevirmeyiniz.

Mesafe Ölçer

Okuma 99.999,9 değerini aştığında sınırlanabilir mesafe ölçer 0 değerine geri döner.

Doküman Çantası

Kullanım kılavuzu, sicil ve garanti bilgileri plastik doküman çantasında, ön bölmede saklanabilir.