



スイッチの使いかた

メインスイッチ

メインスイッチ




LOCK ……ハンドルがロックされます。
キーの差し抜きができます。

OFF ……エンジン停止位置です。
キーの差し抜きができます。

ON ……エンジンがかかります。
キーはぬけません。

スタータスイッチ

スタータスイッチ



メインスイッチのキーを“ON”にしてブレーキレバーを握り、スイッチを押すとエンジンがかかります。

⬆️ 知識

- ブレーキをかけた状態でないとエンジンがかかりません。