


マフラの後部には、ホンダ純正部品を表す“HONDA”マークが刻印されています。

“HONDA”マーク


HONDA

フレーム号機は、部品を注文するときや、車の登録に関する手続に必要です。
また、フレーム号機は、お車が盗難にあった場合に、車を捜す手掛りにもなります。ナンバープレートと、車の登録番号と共に別紙に記載し、車と別に保管することをおすすめします。

フレーム号機打刻位置




エンジン号機打刻位置



ご使用中に万一故障した場合は、お買いあげ販売店もしくは最寄りのホンダ販売店へお気軽にお申し付けください。

エンジンがかからない。
走行中に止まってしまふ。



こんなときは、ホンダ販売店に持ち込む前に、次のことを調べてみましょう。

- ガソリンが入っていますか。
燃料計の針が赤ワクに入っていたらガソリンを補給してください。
- エンジンのかけかたは正しいですか。
(エンジンのかけかたは、21 ページ参照)