

時計の合わせかた


- 1 メインスイッチを ON にする。
- 2 時計を表示する。
- 3 時の表示が点滅するまで **MODE** ボタンを押し
たまま **RESET** ボタンを押し続ける。



- 4 **RESET** ボタンを押し、時を修正する。
▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。
▶ AM / PM の表示は、数字が 11 から 12 へ進むと同時に切り換わります。



- 5 **MODE** ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。



- 6 **RESET** ボタンを押し、分を修正する。

▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 7 **MODE** ボタンを押し、分を決定すると設定が終了する。

▶ メインスイッチを OFF にすることも設定を確定できません。
▶ 設定中に約 2 分間操作がない場合、設定は無効となります。