


燃料補給



燃料がにじみ出ることがあるので、レベルプレート下端以上入れないでください。

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン
タンク容量：12 ℓ

燃料についての注意 **▶P.9**

タンクキャップの開けかた

- ① 燃料タンクリッドを開ける。
- ② キーを差し込み右に回して、燃料タンクキャップを左に回して開ける。

タンクキャップの閉じかた

- ① 燃料タンクキャップを溝に合わせ、キャップの△マークとタンク前方の△マークが合うまで右に回す。
- ② キーを左に回してキーを抜く。
▶ キャップがロックされないと、キーは抜けません。
- ③ 燃料タンクリッドを閉じる。

警告

ガソリンは燃えやすいため、ヤケドを負ったり、爆発して重大な傷害に至る可能性があります。

燃料補給およびガソリンの取り扱い P. 9