

■ 開けかた

ボタンを押し、カバーを開けます。

アドバイス

インナーボックス内に貴重品やこわれ易いものは入れないでください。

■ 閉じかた

カバーがロックするまで完全に閉じます。

- ▶ 積載重量上限：1.5kg(右インナーボックスと左インナーボックスの合計)
- ▶ カバーが確実にロックされているか確認してください。

左インナーボックスにはキーロックがついています。キーロックはカバーを完全に閉じた状態で操作してください。

■ かけかた

メインスイッチのキーを差し込み、右に回して、キーを抜きます。

■ 外しかた

メインスイッチのキーを差し込み、左に回して、キーを抜きます。