

■ 日常点検項目

この車には下記の日常点検項目が適用されます。

- **ブレーキ**
 - レバーの遊び(油圧式)
 - ブレーキの効き具合
 - ブレーキ液の量
- **タイヤ**
 - 空気圧
 - 亀裂、損傷
 - 異状な摩耗
 - 溝の深さ
- **エンジン**
 - 冷却水の量
 - エンジンオイルの量
 - かかり具合、異音
 - 低速、加速の状態
- **灯火装置および方向指示器**
- **運行において異状が認められた箇所**

定期点検

安全快適にお車をご使用いただくために、定期点検を必ず実施してください。

また、これらの他にも使い始めてから1か月目(または、1,000 km 時)に行う点検、Honda が指定する点検整備項目もあります。

■ 道路運送車両法に準じて設けられた点検

道路運送車両法に準じて設けられた点検には、以下の種類があります。

- 日常点検
- 1年ごと(12か月ごと)に行う点検
- 2年ごと(24か月ごと)に行う点検