

エアクリーナー ▶ エアクリーナーエレメントの交換

5. スクリューB、エアクリーナーカバーを取り外す。
6. エアクリーナーエレメントを取り外す。
▶ 取り外した後、ケース内にゴミやほこりなどがいないことを確認し、ある場合は取り除きます。
7. 新しいエアクリーナーエレメントと交換する。

■ 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。

アドバイス

エアクリーナーエレメントの取り付けが不完全だと、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダーの摩耗や出力低下など、エンジンに悪影響を与えます。確実に取り付けてください。

