

《バッテリーの取付け、取外し》

● 取外し

1. シートを開けます。
2. バッテリーカバーを外します。
3. バッテリーバンドを外します。
4. ⊖側コード端子のボルトを外し、⊖側コードを外します。
5. 次に、ターミナルカバーをめくり、⊕側コード端子のボルトを外して、⊕側コードを外します。
6. バッテリーを取出します。

● 取付け

取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。

注意

- バッテリーコードは、必ず先に⊕側より取付けてください。

