

## Приборы, органы управления и другое оборудование

1. Поверните ключ в замке зажигания в положение ON, держа кнопку A нажатой, пока не завершится самодиагностика дисплея.  
▶ Индикатор HISS мигает один раз.
2. Установите ключ в замке зажигания в положение OFF.

### Директива ЕС

Система иммобилайзера вашего мотоцикла соответствует Директиве R & TTE, определяющей соответствие оборудования нормам эксплуатации радиосистем и телекоммуникационных устройств.



### Пакет для документов

Храните Руководство по эксплуатации, регистрационные документы и страховые документы в пластиковом пакете, поместив его в багажный отсек, расположенный под седлом. ➤ Стр. 50

### Система отключения зажигания

При падении мотоцикла на бок датчик наклона дает команду на автоматическую остановку двигателя и отключение топливного насоса. Перед перезапуском двигателя необходимо установить ключ в замке зажигания в положение OFF, а затем снова в положение ON.