

Другие этикетки и таблички

Табличка с идентификационными данными мотоцикла

 <p>The image shows a rectangular identification plate with rounded corners. At the top, it reads 'HONDA MOTOR CO., LTD.' followed by a small circular logo. Below this, there are three fields: a VIN field (marked with 'X' on both sides), a noise level field labeled 'dB (A) at', and a RPM field labeled 'min.⁻¹'. Three numbered callouts (1, 2, 3) point to the VIN, noise level, and RPM fields respectively.</p>	<ol style="list-style-type: none">① Идентификационный номер (VIN)② Уровень громкости в дБ (А) при частоте вращения коленчатого вала в об/мин
--	---

Этикетка о зарядке аккумуляторной батареи

<p>この電池は、注液充電済みなので開路電圧が CL162 12.4V未満の場合補充電をしてください。 This battery is filled with acid. If the stabilized open circuit voltage is below 12.4V, this needs charging.</p>	<p>Аккумуляторная батарея заполнена кислотой. Если величина стабилизированного напряжения в разомкнутой электрической цепи мотоцикла опустилась ниже 12,4 В, это указывает на необходимость зарядки батареи.</p>
---	--