



## Панель приборов (продолжение)

### Установка часов


- 1 Установите ключ в замке зажигания в положение ON, одновременно нажав и держа нажатой кнопку **FCD**. Начнет мигать индикация часов.




- 2 Нажимайте кнопку **FCD**, пока на дисплее не появится желаемое значение часов.
  - ▶ Для ускоренного перехода к следующим значениям нажмите и держите кнопку.



- 3 Нажмите кнопку **TOTAL/TRIP**. Индикация минут на дисплее начнет мигать.



- 4 Нажимайте кнопку **FCD**, пока на дисплее не появится желаемое значение минут.
  - ▶ Для ускоренного перехода к следующим значениям минут нажмите и держите кнопку.



- 5 Нажмите кнопку **TOTAL/TRIP**. Время установлено.
  - ▶ Для завершения установки времени также можно повернуть ключ в замке зажигания в положение OFF.

Дисплей автоматически перестанет мигать и установка будет отменена, если не нажать кнопку в течение 30 секунд.