


## Проверка тормозных колодок

Проверьте состояние индикаторов износа тормозных колодок. Если колодки изношены до индикатора износа, их необходимо заменить на новые.



### 1. Передний тормоз

Осмотрите тормозные колодки с нижней стороны тормозного суппорта.

► Всегда осматривайте колодки в обоих (левом и правом) передних суппортах.

### 2. Задний тормоз

Осмотрите тормозные колодки с задней левой стороны мотоцикла.

При необходимости замены тормозных колодок обратитесь к официальному дилеру Honda.

Всегда меняйте левые и правые тормозные колодки одновременно.