


## Фиксатор

Для снятия нижних кожухов необходимо вынуть фиксаторы.

### Снятие

1. Нажмите на центральный штифт, чтобы открыть замок.
2. Вытащите фиксатор из отверстия.



### Установка

1. Нажмите на нижнюю часть центрального штифта.



2. Вставьте фиксатор в отверстие.
3. Нажмите на центральный штифт, чтобы защелкнуть фиксатор.