

## Неисправности электрооборудования

### Разряжена аккумуляторная батарея

Зарядите аккумуляторную батарею, используя специальное зарядное устройство для мотоциклетных аккумуляторных батарей.

Перед зарядкой снимите батарею с мотоцикла. Не используйте для зарядки зарядные устройства, предназначенные для автомобильных аккумуляторных батарей, поскольку зарядные устройства такого типа могут стать причиной перегрева мотоциклетной аккумуляторной батареи и ее последующего выхода из строя.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, обратитесь к авторизованному дилеру.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Запуск двигателя от автомобильной аккумуляторной батареи не рекомендуется, поскольку это может вывести из строя электрическую систему мотоцикла.

### Перегорела лампа

Для замены перегоревшей лампы проделайте следующее.

Поверните ключ зажигания в положения OFF (ВЫКЛ) или LOCK (Блокировка).

Прежде чем менять лампу, дайте ей остыть.

Не используйте лампы, отличающиеся от рекомендованных. После замены проверьте функционирование лампы.

Мощность ламп см. в разделе «Технические характеристики». ➤стр.133