

Göstergeler (Devam ediyor)

- 5 İstenen dakika görüntülenene kadar **SEL** düğmesine basınız.
- Dakikayı hızlı ileri almak için **SEL** düğmesine basınız ve basılı tutunuz.



- 6 **SET** düğmesine basınız Saat ayarlanır ve ekran arka aydınlatma parlaklık ayarına döner.

2 Arka aydınlatma parlaklık ayarı:

Parlaklığı beş seviyeden birisine ayarlayabilirsiniz.

- 1 **SEL** düğmesine basınız. Parlaklık değişir.



- 2 **SET** düğmesine basınız. Arka aydınlatma ayarlanır ve ekran HISS göstergesinin yanıp sönme moduna döner (HISS göstergesi yanar).