

Kontak (Kapalı) konuma getirildiğinde seçilen seviye korunur.

- Isıtma seviyesi değiştirildikten sonra kontak 5 saniye içinde (Kapalı) konumuna getirilirse, ısıtma seviyesi değişmez.