




Aşağıdaki işlemler ayar ekranından normal ekrana geçmenizi sağlar.

- Düğmeye yaklaşık 30 saniye boyunca basılmazsa.
- Kontak anahtarı  (Kapalı) konumuna ve yeniden  (Açık) konumuna alındığında.

1 Saat ayarı:


- 1 Kontak anahtarını  (Açık) konumuna getiriniz.
- 2 **SEL** ve **SET** düğmesine basınız ve basılı tutunuz; saat rakamları yanıp sönmeye başlar.
- 3 **SET** düğmesine basınız ve saat rakamları yanıp sönmeye başlar.
- 4 İstenen saat görüntülenene kadar **SEL** düğmesine basınız.
 - ▶ Saati hızlı şekilde artırmak için basıp basılı tutunuz.



- 5 **SET** düğmesine basınız. Dakika rakamları yanıp sönmeye başlar.



- 6 İstenilen dakika görününceye kadar **SEL** düğmesine basınız
 - ▶ Dakikayı hızlı ileri almak için basınız ve basılı tutunuz.



- 7 **SET** düğmesine basınız. Saat ayarları ve ekran arka aydınlatma parlaklık ayarına döner. (arka aydınlatma parlaklık göstergesi ve arka aydınlatma parlaklığı ayar segmentleri yanıp sönmeye başlar.)