


Akü Kapağı



| Sökme

1. Seleyi açınız. ➔ S. 54
2. Tırnakları bastırınız ve akü kapağını çıkarınız.

| Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.